

※智能手机·各手机型号的通知设置

中国語		
No	手机型号/ 操作系统	通知设置确认
1	华硕ZenFone	由于来电铃声的音量不在设置内的“铃声和通知”，而是在“媒体音量”中调整音量，因此如果“媒体音量”设为0，则无法听到来电铃声。请把“媒体音量”调高。
2	华硕ZenFone	为了提高流量和电池的持久性，手机搭载了“自启动管理”功能。该功能启动时，应用程序会被强制终止，因此可能会收不到新的通知。请关闭该功能。
3	OPPO	操作系统为（Color OS）的手机搭载了OPPO独有的“自启动管理”功能。重启时，OPPO会控制手机不启动服务。“自启动管理”默认为关闭状态，请设为开启。
4	OPPO	如果手机处于省电模式，很可能无法收到通知。请关闭此模式。
5	安卓	应用信息→MySOS→权限 请将相机、麦克风、位置信息全部设为“允许”或“仅在使用中允许”。
6	安卓	应用信息→MySOS→通知 请全部设为“开启”。 如已开启“锁屏时不显示通知”，请关闭。
7	iPhone	设置→MySOS 请将“位置信息”设为“始终”或“仅在使用中”。 请将麦克风、相机设为“开启”。
8	iPhone	设置→MySOS→通知 请将“允许通知”设为“开启”，锁定画面·通知中心·通知栏全部设为“开启”。 请将“显示预览”设为“始终”。
9	所有手机型号	请不要设为静音模式或振动模式。另外、如果设定了省电模式，可能会出现无法收到通知、没有声音、无法按应用程序按钮的情况。请解除省电模式。